

Hybrid Piano NU1

Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones

Before using this instrument, be sure to read "PRECAUTIONS" on pages 6-7.

Achten Sie darauf, vor Einsatz dieses Instruments die "VORSICHTSMASSNAHMEN" auf Seiten 6-7 durchzulesen.

Avant d'utiliser cet instrument, lisez attentivement la section « PRÉCAUTIONS D'USAGE » aux pages 6-7.

Antes de utilizar el instrumento, lea la sección "PRECAUCIONES", en las páginas 6-7.

EN DE

FR

Vielen Dank für den Kauf des Hybrid-Piano von Yamaha.

Um die Leistungsfähigkeit und die Funktionen des Instruments optimal auszunutzen, lesen Sie sich die Bedienungsanleitungen bitte gründlich durch, und bewahren Sie sie bequem zugänglich auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Dieses Instrument ist ein echtes Hybrid-Piano. Es kombiniert den unschätzbaren Wert eines akustischen Klaviers mit vielseitiger digitaler Technologie, die Künstlern ein außergewöhnlich flexibles Spiel ermöglicht.

Hauptfunktionen

Authentischer Anschlag eines akustischen Klaviers mit dem speziellem Spielgefühl eines vertikalen Klaviers

Mit einem speziell konstruierten Mechanismus, in dem Tastaturanschlag und Hammerbetätigung denjenigen eines akustischen Klaviers auf realitätsnahe Weise nachgeahmt werden, weist dieses Instrument eine realistische Anschlagstärke auf, die der eines Klaviers außergewöhnlich ähnlich ist.

CFX-Sampling-Technologie

Ausgeklügeltes Sampling auf Basis modernster Technologie wurde für die Aufzeichnung des üppigen Klangs des CFX-Flaggschiff-Modells von Yamaha, eines großen Konzertflügels, verwendet. Die mächtigen Basstöne und hellen durchdringenden Mittenklänge des originalen CFX werden klanggetreu reproduziert und erzeugen eine besonders natürliche und ausgewogene Klavier-Klangqualität.

Perfekter Zustand ohne Stimmen

Im Gegensatz zu akustischen Klavieren muss dieses Instrument nicht gestimmt werden. Es bleibt auch nach langem Gebrauch immer perfekt gestimmt.

Flexible Lautstärkeregelung

Dieses Instrument gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die Lautstärke des Instruments, d.h. Sie können den Pegel ganz nach Belieben einstellen. Außerdem können Sie mit einem oder zwei Kopfhörern völlig störungsfrei spielen oder zuhören.

Audio-Wiedergabe und -Aufnahme von einem USB-Flash-Speicher

Audiodateien (.wav), die sich auf einem USB-Flash-Speicher befinden, können auf dem Instrument wiedergegeben werden. Da Sie Ihr Spiel als Audiodaten auf einem USB-Flash-Speicher aufnehmen können, können Sie die Aufnahmen auch per Computer auf einen tragbaren Musik-Player übertragen und anhören.

Inhaltsverzeichnis

VORSICHTSMASSNAHMEN	6
---------------------	---

Einführung

Erste Schritte zum Spielen auf Ihrem neuen Hybrid- Piano

Bedienelemente und Anschlüsse8				
Spielen auf der Tastatur				
Verwenden der Pedale	11			
Verwenden von Kopfhörern (optional)	12			
I.A. Control (Intelligent Acoustic Control)	12			

Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel wird erklärt, wie die detaillierten Einstellungen der verschiedenen Funktionen des Instruments vorgenommen werden.

Grundlegende und weiterführende	
Bedienvorgänge	13
Auswählen einer Voice	13
Anhören der Voice-Demo-Songs	13
Verwenden des Metronoms	14
Ändern der Anschlagempfindlichkeit	15
Hinzufügen von Klangvariationen (Reverb)	15
Transponierung der Tonhöhe in Halbtönen	16
Feinabstimmen der Tonhöhe	16
Einstellen der Skalenstimmung	17
Wiedergabe von Songs	18
Songs, die mit diesem Instrument	
kompatibel sind	
Wiedergabe von Songs	
Aufnehmen Ihres Spiels	
Verwenden des USB-Flash-Speichers	23
Anschließen eines USB-Flash-Speichers	23
Formatieren des USB-Flash-Speichers	24
User-Songs im Instrument auf einen	
USB-Flash-Speicher kopieren	
Löschen einer Song-Datei	
Sicherungsdaten und Initialisierung	
Sicherungsdaten im internen Speicher	
Sicherungsdaten initialisieren	26

AnschlüsseÜber MIDI	
Beispiel für MIDI-Verbindung	. 29
Local Control ON/OFF	. 29

Anhang

Dieses Kapitel enthält eine Liste der Display-Meldungen, eine Übersicht über die Kurzbefehle und weitere Informationen.

Liste der Meldungen	30
Fehlerbehebung	31
Wartung	32
Technische Daten	33
Index	34
Kurzbedienungsanleitung *	35

^{*} Dies ist eine Kurzübersicht über die einzelnen Funktionen, die den Bedientasten und der Tastatur zugewiesen sind.

7			

- ☐ Bedienungsanleitung
- ____ "50 greats for the Piano" (Notenheft)
- □ Netzkabel
- ☐ Filz-Tastaturabdeckung
- ☐ Filzstreifen x 3
- ☐ Sitzbank*
- ☐ Yamaha-Anwender-Registrierungsformular für das Produkt**
 - * Je nach Region im Lieferumfang enthalten oder optional erhältlich.
- ** Die PRODUKT-ID auf dem Blatt benötigen Sie zum Ausfüllen des Anwender-Registrierungsformulars.

Online-Materialien

Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung sind die folgenden Anschauungsmaterialien erhältlich.



MIDI Reference (MIDI-Referenz)

Sie enthält das MIDI-Datenformat, die MIDI-Implementierungstabelle und ausführliche Erklärungen zu den MIDI-Einstellungen des Instruments.



MIDI Basics (Grundlagenwissen zu MIDI) (nur in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)

Nähere Einzelheiten über MIDI und seine Einsatzmöglichkeiten können Sie in diesem Einführungsbuch nachlesen.



Computer-related Operations (Computerbezogene Vorgänge und Funktionen)

Sie betreffen Anweisungen für den Anschluss des Instruments an einen Computer sowie Funktionen zum Übertragen von Song-Daten.

Um diese Handbücher zu erhalten, rufen Sie die Yamaha Manual Library auf, geben "NU1" oder "MIDI Basics" in das Textfeld "Model Name" ein und klicken anschließend auf [SEARCH].

Yamaha Manual Library

http://www.yamaha.co.jp/manual/

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN. EHE SIE FORTFAHREN

Bitte heben Sie dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, um später wieder darin nachschlagen zu können.



WARNUNG

Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle infolge eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder anderen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Netzanschluss/Netzkabel

- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizgeräten oder verleger sie das wezzader nicht in der Natie von Wahrteyderien wer leizigeraden oder Radiatoren. Schützen Sie das Kabel außerdem vor übermäßigem Verknicken oder anderen Beschädigungen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Schließen Sie das Instrument nur an die auf ihm angegebene Netzspannung an. Die erforderliche Spannung ist auf dem Typenschild des Instruments aufgedruckt. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel bzw. den Netzstecker. Überzeitige Sie gegensfligt den Zurtangel des Abstrackerse und entstense Sie Sebenut ander

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzsteckers, und entfernen Sie Schmutz oder Staub, der sich eventuell darauf angesammelt hat.

Offnen verboten!

Dieses Instrument enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Instrument zu öffnen oder die inneren Komponenten zu entfernen oder auf irgendeine Weise zu ändern. Sollte einmal eine Fehlfunktion auftreten, so nehmen Sie es sofort außer Betrieb und lassen Sie es von einem qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechniker prüfen.

Vorsicht mit Wasser

- Achten Sie darauf, dass das Instrument nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie z. B. Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnte. Wenn eine Flüssigkeit wie z. B. Wasser in das Instrument gelangt, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Instrument anschließend von einem qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechniker überprüfen.
- Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

Brandschutz

Stellen Sie keine brennenden Gegenstände (z. B. Kerzen) auf dem Instrument ab. Ein brennender Gegenstand könnte umfallen und einen Brand verursachen.

Falls Sie etwas Ungewöhnliches am Instrument bemerken

- Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, schalten Sie unverzüglich den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einem qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechniker überprüfen.

 Netzkabel oder Netzstecker sind zerfasert oder beschädigt.

 - Das Instrument sondert ungewöhnliche Gerüche oder Rauch ab.
 - Ein Gegenstand ist in das Instrument gefallen.
- Während der Verwendung des Instruments kommt es zu einem plötzlichen Tonausfall.



VORSICHT

Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen oder aber Schäden am Instrument oder an anderen Gegenständen zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Netzanschluss/Netzkabel

- Schließen Sie das Instrument niemals über einen Mehrfachanschluss an eine Netzsteckdose an. Dies kann zu einem Verlust der Klangqualität führen und möglicherweise auch zu Überhitzung in der Netzsteckdose. Fassen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst und niemals am Kabel an, wenn Sie ihn
- vom Instrument oder von der Steckdose abziehen. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses
- beschädigt werden. Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Instruments über einen längeren Zeitraum oder während eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose.

Zusammenbau

Lesen Sie sich die beigefügte Dokumentation aufmerksam durch. In der Dokumentation wird der Montagevorgang erklärt. Die Missachtung der richtigen Reihenfolge bei der Montage des Instruments kann zur Beschädigung des Instruments oder sogar zu Verletzungen führen.

Aufstellort

- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Instruments, um ein unabsichtliches Umstürzen zu vermeiden
- Wenn Sie das Instrument transportieren oder bewegen, sollten daran immer zwei oder mehr Personen beteiligt sein. Wenn Sie allein versuchen, das Instrument hochzuheben, können Sie sich einen Rückenschaden zuziehen, sich oder andere Personen in anderer
- Weise verletzen oder das Instrument selbst beschädigen. Ziehen Sie, bevor Sie das Instrument bewegen, alle angeschlossenen Kabel ab, um zu verhindern, dass die Kabel beschädigt werden oder jemand darüber stolpert und sich
- Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Produkts, dass die von Ihnen verwendete Netzsteckdose gut erreichbar ist. Sollten Probleme auftreten oder es zu einer Fehlfunktion kommen, schalten Sie das Instrument sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der
- kommen, schalten Sie das Instrument sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, Auch dann, wenn das Produkt ausgeschaltet ist, wird es minimal mit Strom versorgt. Falls Sie das Produkt für längere Zeit nicht nutzen möchten, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Die aus Holz bestehenden Teile des Instruments wurden unter Berücksichtigung umwelt-und gesundheitsbezogener Aspekte sorgfältig konzipiert und gefertigt. Dennoch ist es möglich, dass Kunden einen ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen oder Augenreizungen bekommen. Dies ist auf das Beschichtungs- und Verleimmaterial zurückzuführen. Damit dieser Fall nicht eintritt, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: 1. Lüften Sie den Raum speziell nach dem Auspacken und Aufstellen des Instruments mehrere Tane lann da es Jufdficht vernackt war um die Qualität während des Transnorts mehrere Tane lann da es Jufdficht vernackt war um die Qualität während des Transnorts
 - mehrere Tage lang, da es luftdicht verpackt war, um die Qualität während des Transports
 - nicht zu beeinträchtigen. Wenn das Instrument in einem kleinen Raum aufgestellt wird, lüften Sie weiterhin
 - ertweider täglich oder in regelmäßigen Abständen.
 Wenn sich das Instrument lange Zeit in einem geschlossenen Raum mit hoher Temperatur befunden hat, lüften Sie den Raum, und senken Sie anschließend die Raumtemperatur, sofern möglich, bevor Sie auf dem Instrument spielen.)

Verbindungen

- Bevor Sie das Instrument an andere elektronische Komponenten anschließen möchten, schalten Sie alle Geräte aus. Stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregler an den Geräten auf Minimum, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten.
- Sie sollten die Lautstärke grundsätzlich an allen Geräten zunächst auf die Minimalstufe stellen und beim Spielen des Instruments allmählich erhöhen, bis der gewünschte Pegel erreicht ist.

Vorsicht bei der Handhabung

- Stecken Sie weder einen Finger noch eine Hand in Schlitze an der Tastaturklappe oder am Instrument. Achten Sie auch darauf, sich an der Tastaturklappe nicht die Fingel einzuklemmen
- Stecken Sie niemals Papier oder Metall oder andere Gegenstände zwischen die Schlitze der Tastaturklappe, oder des Bedienfelds. Dies könnte Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen, Schäden am Instrument oder an anderen Gegenständen oder Betriebsstörungen
- Stützen Sie sich nicht mit dem Körpergewicht auf dem Instrument ab, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Üben Sie keine übermäßige Gewalt auf Tasten, Schalter oder Stecker aus.
- Verwenden Sie die Kopfhörer des Instruments/Geräts nicht über eine längere Zeit mit zu hohen oder unangenehmen Lautstärken. Hierdurch können bleibende Hörschäden auftreten. Falls Sie Gehörverlust bemerken oder ein Klingeln im Ohr feststellen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.

Verwenden der Sitzbank (falls diese im Lieferumfang enthalten ist)

- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Bank, damit sie nicht versehentlich umstürzt. Spielen Sie nicht unvorsichtig mit der Bank und stellen Sie sich nicht auf die Bank. Die Verwendung der Bank als Werkzeug oder Trittleiter oder für andere Zwecke kann zu Unfällen oder Verletzungen führen
- Es sollte immer nur eine Person auf der Bank sitzen, um die Möglichkeit eines Unfalls oder von Verletzungen zu vermeiden.
- von verledzungen zu erliebetal: Wenn die Schrauben der Bank sich nach längerer Benutzung lockern, so ziehen Sie die Schrauben regelmäßig mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs fest. Passen Sie besonders sorgfältig auf kleine Kinder auf, damit diese nicht von der Rückseite der Sitzbank herunterfallen. Da die Bank keine Rücklehne hat, kann eine unbeaufsichtigte Verwendung zu Unfällen oder Verletzungen führen.

Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße Bedienung oder Änderungen am Instrument zurückzuführen sind, oder für den Verlust oder die Zerstörung von Daten.

Schalten Sie das Instrument immer aus, wenn Sie es nicht verwenden.

ACHTUNG

 Um die Möglichkeit einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Geräts, Beschädigung von Daten oder anderem Eigentum auszuschließen, befolgen Sie die nachstehenden Hinweise.

■ Handhabung und Pflege

- Benutzen Sie das Instrument nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, Stereoanlagen, Mobiltelefonen oder anderen elektrischen Geräten. Anderenfalls kann durch das Instrument oder die anderen Geräte ein Rauschen entstehen.
- Setzen Sie das Instrument weder übermäßigem Staub oder Vibrationen noch extremer Kälte oder Hitze aus (beispielsweise direktem Sonnenlicht, der Nähe
 zu einer Heizung oder tagsüber in einem Fahrzeug), um eine mögliche Verformung des Bedienfelds, eine Beschädigung der eingebauten Komponenten oder
 instabile Betriebsweise zu vermeiden. (Empfohlener Betriebstemperaturbereich: 5 40 °C bzw. 41 104 °F.)
- Stellen Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff oder Gummi auf dem Instrument ab. Hierdurch k\u00f6nnen Verf\u00e4rbungen des Bedienfeldes oder der Tasten entstehen.
- Durch Stöße mit Gegenständen aus Metall oder Porzellan oder mit anderen harten Objekten kann die Oberfläche Risse erhalten oder abblättern. Handeln Sie umsichtig.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz vorsichtig mithilfe eines weichen Tuchs. Wischen Sie nicht mit zu großem Druck, da die empfindliche Oberfläche des Instruments durch kleine Schmutzpartikel zerkratzt werden könnte.
- Bei extremem Wechsel von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit kann Kondensation auftreten, und es bildet sich Kondenswasser auf der Instrumentenoberfläche. Falls das Wasser nicht entfernt wird, könnten die Holzteile das Wasser aufnehmen und dadurch beschädigt werden. Wischen Sie in iedem Fall iegliches Wasser sofort mit einem weichen Tuch fort.

■ Sichern von Daten

Zum Schutz vor Datenverlusten durch Beschädigungen der Medien empfehlen wir Ihnen, wichtige Daten auf zwei USB-Flash-Speichern zu sichern.

Informationen

■ Copyright-Hinweise

- Das Köpieren von im Handel erhältlichen Musikdaten, einschließlich, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, MIDI- und/oder Audio-Daten, ist mit Ausnahme für den privaten Gebrauch strengstens untersagt.
- Dieses Produkt enthält und bündelt Computerprogramme und Inhalte, die von Yamaha urheberrechtlich geschützt sind, oder für die Yamaha eine Lizenz zur Benutzung der urheberrechtlich geschützten Produkte von Dritten besitzt. Dieses urheberrechtlich geschützte Material umfasst ohne Einschränkung sämtliche Computersoftware, Styles-Dateien, MIDI-Dateien, WAVE-Daten, Musikpartituren und Tonaufzeichnungen. Jede nicht genehmigte Benutzung von solchen Programmen und Inhalten, die über den persönlichen Gebrauch hinausgeht, ist gemäß den entsprechenden Gesetzen nicht gestattet. Jede Verletzung des Urheberrechts wird strafrechtlich verfolgt. DIE ANFERTIGUNG, WEITERGABE ODER VERWENDUNG ILLEGALER KOPIEN IST VERBOTEN.

■ Informationen über die Funktionen/Daten, die in diesem Instrument enthalten sind

 Die L\u00e4nge bzw. das Arrangement von einigen der Preset-Songs wurde bearbeitet, weswegen sie m\u00f6glicherweise etwas anders klingen als die Original-Songs.

■ Über diese Bedienungsanleitung

- Die Abbildungen und Display-Darstellungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und k\u00f6nnen von der Darstellung an Ihrem Instrument abweichen.
- Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.


Transport / Installation

Transportieren Sie das Instrument bei einem Umzug horizontal. Setzen Sie das Instrument keinen übermäßigen Vibrationen oder starken Stößen aus.

⚠ VORSICHT


Halten Sie beim Transportieren das Instrument immer an der Unterseite der Tastatur und an den Handgriffen auf der Rückseite. Halten Sie es auf keinen Fall an der Kopfhöreranschluss-Box. Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Schäden am Instrument oder zu Verletzungen führen.

Stellen Sie das Instrument mindestens 10 cm von der Wand entfernt auf, um den Klangeffekt zu optimieren und zu verstärken. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Instrument nach dem Aufstellen wackelt oder instabil steht, legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Filzstreifen unter. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Anleitungen bei den Filzstreifen




Bedienelemente und Anschlüsse

Überblick



Systemsteuerung



Display	Siehe unten.
2 [DEMO/SONG]-Taste	Seite 13
3 [REVERB]-Taste	Seite 15
4 [METRONOME]-Taste	Seite 14
5 [PIANO/VOICE]-Taste	Seite 13
6 [FUNCTION]-Taste	Seite 16, 17 und 29
7 [RECORD]-Taste	Seite 22
8 [+]/[-]-Taste	
[PLAY/STOP]-Taste	Seite 19 und 22

Display

Zeigt verschiedene Angaben an, wie beispielsweise Song-Nummer und Parameterwert. Beachten Sie, dass das Display nach der Werteinstellung dunkel wird.






Dieses Display zeigt auch verschiedene Meldungen mit drei Zeichen an. Näheres hierzu finden Sie auf Seite 30.

Spielen auf der Tastatur

I Richten Sie die Stromversorgung ein.

1-1 Schließen Sie auf der Unterseite (Seite 8) das Netzkabel an der Buchse [AC IN] an.




Vergewissern Sie sich, dass Ihr Instrument für die Wechselspannung geeignet ist, die in dem Gebiet, in dem Sie es verwenden möchten, zur Verfügung steht. (Der Spannungsbereich ist auf dem Typenschild auf der Unterseite angegeben). Der Anschluss des Instruments an eine falsche Versorgungsspannung kann die Schaltkreise im Instrument erheblich beschädigen und sogar zu einem Stromschlag führen!

1-2 Stecken Sie den Stecker am anderen Ende des Netzkabels in eine gewöhnliche Netzsteckdose.

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie nur das mit dem Instrument gelieferte Netzkabel. Falls dieses Kabel nicht vorhanden oder beschädigt ist und Sie einen Ersatz benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha-Händler. Wenn Sie einen ungeeigneten Adapterersatz verwenden, besteht Feuergefahr und das Risiko von Stromschlägen!
- Der Typ des mit dem Instrument mitgelieferten Netzkabels ist abhängig vom Land, in dem das Instrument erworben wurde. (In manchen Ländern wird u.U.ein Steckdosenadapter passend zur dort üblichen Steckernorm mitgeliefert.) Nehmen Sie KEINE Änderungen an dem für das Instrument mitgelieferten Netzstecker vor. Falls der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose anbringen.



Die Form des Steckers variiert ie nach Land.


2 Heben Sie die Tastaturklappe zum Öffnen mit beiden Händen am Handgriff an.

⚠ VORSICHT

 Halten Sie die Tastaturklappe mit beiden Händen, wenn Sie sie öffnen oder schließen. Lassen Sie sie erst Ios, wenn sie vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Achten Sie darauf, dass Sie zwischen der Tastaturklappe und dem Instrument keine Finger einklemmen (Ihre eigenen oder die anderer; achten Sie besonders auf Kinder).




3 Klappen Sie den oberen Teil der Tastaturklappe nach unten, öffnen Sie anschließend die Notenablage und legen die Partitur darauf ab.



4 Drücken Sie rechts neben der Tastatur den Schalter [ψ], um das Instrument einzuschalten.

Das an der entsprechenden Position dargestellte Lämpchen leuchtet auf, am Display (Seite 8) wird eine Weile , , ' !' angezeigt, dann startet das Instrument.



ACHTUNG


Drücken Sie keine der Tasten, wenn das Instrument noch nicht vollständig gestartet ist (ca. vier Sekunden nach Einschalten des Schalters). Dies könnte eine Klangveränderung bei einigen Tasten verursachen.

Spielen Sie auf der Tastatur.



So stellen Sie die Lautstärke ein:

Verwenden Sie den [MASTER VOLUME]-Regler (Seite 8), der sich vorne links direkt unter der Tastatur befindet.



⚠ VORSICHT

Spielen Sie dieses Instrument nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden.

6 Durch erneutes Drücken des Schalters [\oplus] schalten Sie das Gerät wieder aus.


Die Kontrolllampe der [PERFORMANCE]-Taste erlischt.

⚠ VORSICHT
Selbst wenn der Netzschalter ausgeschaltet wurde, fließt eine geringe Menge Strom durch das Instrument. Wird das Instrument voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt, sollten Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Klappen Sie die Notenablage zusammen.

Wenn Sie dies vergessen und die Tastaturklappe schließen, schlägt die Notenablage auf die Tastatur und kann zu Beschädigungen führen.

8 Fassen Sie den oberen Teil der Tastaturklappe zum Öffnen mit beiden Händen und schließen Sie sie behutsam.






Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen Tastaturklappe und Instrument einzuklemmen.

Verwenden der Pedale

Das Instrument besitzt drei Pedale, mit denen Sie eine Reihe von Ausdruckseffekten erzeugen können, die denienigen eines akustischen Klaviers ähneln.



Dämpferpedal (rechts)

Bei gedrücktem Pedal werden Noten länger gehalten. Beim Loslassen dieses Pedals werden die gehaltenen Noten sofort unterbrochen (gedämpft). Eine "Halbpedal"-Funktion dieses Pedals erzeugt Sustain-Teileffekte, je nachdem, wie weit Sie das Pedal herunterdrücken.

Halbpedal-Funktion

Mit dieser Funktion können Sie die Haltedauer des Klangs je nach zurückgelegtem Pedalweg steuern. Je weiter Sie das Pedal drücken, desto länger wird der Klang gehalten. Wenn Sie z. B. das Dämpferpedal betätigen und der Klang aller gespielten Noten zu sehr "verschmiert" und laut mit zu viel Halte-Effekt klingt, können Sie das Pedal nur halb niedertreten, um die Haltedauer zu verringern.

• Einrichten des Halbpedalpunkts:

Halten Sie die Taste [PIANO/VOICE] gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten A#5–E6 an. Damit stellen Sie die Intensität ein, mit der durch Drücken des Dämpferpedals der Halbpedal-Effekt angewendet wird. Je kleiner der Wert ist, um so schwächer gedrückt ist die Position des Halbpedal-Punkts. Je größer der Wert ist, um so stärker gedrückt ist die Position des Halbpedal-Punkts.



Einstellungsbereich: -2 (A#5) -0 (C6) -4 (E6) Standardeinstellung: 0

Dämpferpedal, das wie bei einem Flügel reagiert (GP Responsive Damper Pedal)


Dieses spezielle Pedal wurde entwickelt, um eine realistischere taktile Reaktion zu erzielen und fühlt sich beinahe an wie das Pedal eines echten Flügels. Es erleichtert dem Spieler das Erspüren des Halbpedal-Punkts und eine einfachere Anwendung des Halbpedal-Effekts als mit anderen Pedalen.

Sostenuto-Pedal (Mitte)


Wenn Sie dieses Pedal betätigen und gleichzeitig die Tasten gedrückt halten, werden die gespielten Noten länger gehalten, (so, als ob das Dämpferpedal gedrückt worden wäre), aber alle anschließend gespielten Noten werden nicht gehalten. Somit können Sie beispielsweise einen Akkord halten und gleichzeitig andere Noten "staccato" spielen.

Leisepedal (links)

Durch Drücken des Soft- oder Leisepedals wird die Lautstärke aller gespielten Noten verringert, und der Klang wird weicher. Dieser Effekt wirkt sich nicht auf die Noten aus, die vor dem Betätigen dieses Pedals gespielt wurden.




Wenn Sie das Dämpferpedal an dieser Stelle gedrückt halten, werden alle angezeigten Noten gehalten.



Wenn Sie das Sostenuto-Pedal an dieser Stelle gedrückt halten, werden nur die zu diesem Zeitpunkt gespielten Noten gehalten.

Verwenden von Kopfhörern (optional)

Dieses Instrument ist mit zwei [PHONES]-Buchsen ausgestattet, Sie können also zwei Sets von standardmäßigen Stereo-Kopfhörern anschließen. Wenn Sie nur ein Kopfhörer-Set nutzen, können Sie es beliebig an eine der Buchsen anschließen. Die Lautsprecher werden dann abgeschaltet.



⚠ VORSICHT

Hören Sie dem Spiel auf diesem Instrument über die Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu, um Hörschäden zu vermeiden.

I.A. Control (Intelligent Acoustic Control) (Intelligente Akustiksteuerung)


Diese Funktion regelt und steuert automatisch die Klangqualität je nach Gesamtlautstärke des Instruments. So sind selbst bei niedriger Lautstärke tiefe und hohe Töne klar zu hören. Beachten Sie bitte, dass die Funktion "I.A. Control" nur die Audioausgabe der Instrumentenlautsprecher betrifft.

● I.A. Control ein-/ausschalten:

Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und drücken Sie wiederholt die Taste C0 (je nach Erfordernis). Standardeinstellung: Ein

• Einstellen des Effektanteils der Intelligenten Akustiksteuerung:

Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und drücken Sie eine der Tasten zwischen A0 – D#1.



Einstellungsbereich: -3 (A0) -0 (C1) -3 (D#1) Standardeinstellung: 0 (C1)

Je höher dieser Wert ist, um so deutlicher sind tiefe und höhe Töne bei niedriger Lautstärke zu hören.

Grundlegende und weiterführende Bedienvorgänge

Auswählen einer Voice

• So wählen Sie "Grand Piano 1":

Drücken Sie einfach die Taste [PIANO/VOICE].

• So wählen Sie eine andere Voice aus:

Halten Sie die Taste [PIANO/VOICE] gedrückt, und drücken Sie [+] oder [-].

Voice-Liste

Display	Voice-Name	Beschreibungen
1	Grand Piano 1	Von einem Konzertflügel aufgenommene Samples. Ideal geeignet für klassische Kompositionen und alle Stile, bei denen der Klang eines akustischen Klaviers benötigt wird.
2	Grand Piano 2	Raumfüllender und klarer Klavierklang mit hellem Nachhall. Gut geeignet für Popmusik.
3	E.Piano 1	Erzeugt durch FM-Synthese. Gut geeignet für Popmusik.
ч	E.Piano 2	Simuliert den Klang von mit Hämmern angeschlagenen "Metallzungen". Weicher Klang bei weichem Anschlag und aggressiver Klang bei hartem Anschlag.
5	Harpsichord	Cembalo, das häufigste Tasteninstrument in der Barockmusik. Da die Saiten eines echten Cembalos gezupft werden, gibt es keine Anschlagstärke.

Anhören der Voice-Demo-Songs

Demo-Songs führen jede der Voices des Instruments eindrucksvoll vor.

- 1 Wählen Sie die Voice für den Demo Song aus, den Sie anhören möchten.
- 2 Drücken Sie [DEMO/SONG].

Der Demo-Song für die in Schritt 1 ausgewählte Voice beginnt.

So ändern Sie den Demo-Song während der Wiedergabe:

Drücken Sie [+] oder [-].

So regeln Sie das Wiedergabetempo:

Halten Sie die Taste [METRONOME] gedrückt, und drücken Sie TEMPO [+] oder [-].

3 Drücken Sie die [DEMO/SONG]-Taste erneut, um die Wiedergabe anzuhalten.

Liste der Demo-Songs

Anzeige	Voice-Name	Titel	Komponist
d.O I	Grand Piano 1	Prélude, Suite bergamasque	C. A. Debussy
8.02	Grand Piano 2	_	_
d.O 3	E.Piano 1	_	_
<i>8.0</i> Y	E.Piano 2	_	_
d.0 S	Harpsichord	Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No.7, BWV.1058	J. S. Bach

Die Songs d. 1 und d. 25 sind neu arrangierte Auszüge aus den Originalkompositionen. Die anderen Demo-Songs sind eigene Stücke von Yamaha (©2012 Yamaha Corporation).

INWEIS

Sie können den Demo-Song auf der Tastatur begleiten.

HINWEIS

Während der Wiedergabe von Voice-Demos werden keine MIDI-Daten ausgegeben.

Verwenden des Metronoms

Die Metronom-Funktion ist äußerst praktisch, um mit einer exakten Tempovorgabe zu üben.

Drücken Sie zum Starten die Taste [METRONOME].

Solange das Metronom verwendet wird, blinken ein Punkt rechts neben dem LED-Display und das Lämpchen der Metronom-Taste im Takt des Tempos.



Drücken Sie die Taste [METRONOME] erneut, um das Metronom anzuhalten.

Einstellen des Tempos

Während des im Folgenden beschriebenen Vorgangs können Sie den im Display angezeigten Tempowert prüfen.

• So erhöhen oder verringern Sie den Wert um 1:

Halten Sie die Taste [METRONOME] gedrückt, und drücken Sie [+] (oder die Taste C#5) oder [-] (oder die Taste B4). Während der Wiedergabe brauchen Sie nur [+] oder [-] zu drücken.

• So erhöhen oder verringern Sie den Wert um 10:

Halten Sie die [METRONOME]-Taste gedrückt, und schlagen Sie die Taste D5


• So setzen Sie den Wert wieder auf den Standardwert (120) zurück:

Halten Sie die Taste [METRONOME] gedrückt, und schlagen Sie die Taste C5 an oder drücken gleichzeitig [+] und [-]. Während der Wiedergabe drücken Sie gleichzeitig [+] und [-].



Auswählen des Beats

Halten Sie die [METRONOME]-Taste gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten C3 – F3 an. Der ausgewählte Wert wird im Display angezeigt, während beide Tasten gehalten werden.




METRONOME + C3 F3	
-------------------	--

Anzeige	Taste	Beat	Anzeige	Taste	Beat
0	C3	0 (keine betonte Zählzeit)	Ч	D#3	4
2	C#3	2	5	E3	5
3	D3	3	6	F3	6

Nur der erste Schlag wird mit einem Glockenton betont, wenn ein anderer Wert als "0" eingestellt ist.

Anpassen der Metronomlautstärke

Halten Sie die [METRONOME]-Taste gedrückt, und schlagen Sie zum Einstellen der Lautstärke eine der Tasten zwischen C1 und G2 an. Der ausgewählte Wert wird im Display angezeigt, während beide Tasten gehalten werden.



Je höher die gespielte Taste, desto höher die Lautstärke.

Einstellungsbereich: 5 bis 500 Schläge pro Minute Standardeinstellung: 120

HINWEIS

Die Standardeinstellung des Metronomtempos wird beim Abschalten wiederhergestellt.

Standardeinstellung: 0 (keine betonte Zählzeit)

Die Standardeinstellung für das Metronom-Taktmaß wird beim Abschalten wiederhergestellt.

Einstellungsbereich: 1-20 Standardeinstellung: 15

Die Einstellung der Metronomlautstärke bleibt auch beim Ausschalten erhalten.

Ändern der Anschlagempfindlichkeit

Sie können die Anschlagempfindlichkeit einstellen (d.h. wie der Klang auf Ihre Art des Spiels auf der Tastatur reagiert).

Halten Sie die Taste [PIANO/VOICE] gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten A6 – C7 an. Die ausgewählte Einstellung für die Anschlagempfindlichkeit wird im Display angezeigt, während beide Tasten gehalten werden.



Anzeige	Taste	Anschlagemp- findlichkeit	Beschreibungen
OFF	A6	Fixed (Fest eingestellt)	Die Lautstärke ändert sich nicht, gleichgültig, wie hart oder weich Sie die Tasten anschlagen.
1	A#6	Soft (Weich)	Die Lautstärke ändert sich sehr wenig, wenn Sie die Tasten hart oder weich anschlagen.
2	B6	Medium (Mittel)	Dies ist die standardmäßige Anschlagstärke des Klaviers.
3	C7	Hard (Hart)	Die Lautstärke ändert sich sehr deutlich von pianissimo bis fortissimo für dynamischen und dramatischen Ausdruck. Sie müssen die Tasten fest anschlagen, um einen lauten Klang zu erzeugen.

Standardeinstellung: 2 (mittel)

HINWEIS

Die Standardeinstellung der Anschlagempfindlichkeit wird beim Abschalten wiederhergestellt.

HINWEIS

Diese Einstellung wirkt sich nicht auf den Widerstand der Tastatur, sondern nur auf deren Verhalten aus.

Hinzufügen von Klangvariationen (Reverb)

Der Reverb- oder Hall-Effekt reproduziert die realistische akustische Umgebung eines Flügels.

So schalten Sie den Reverb-Effekt ein oder aus:

Drücken Sie die Taste [REVERB] wiederholt (je nach Erfordernis).



So stellen Sie den Hallanteil ein:

Halten Sie die Taste [REVERB] gedrückt, und drücken Sie [+] oder [-]. Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt, während beide Tasten gehalten werden.



Zum Wiederherstellen des Standardwerts (2) drücken Sie gleichzeitig [+] und [-] und halten dabei die Taste [REVERB] gedrückt.

Einstellungsbereich: 1–20 Standardeinstellung: 2

HINWEIS

Die Standardeinstellung des Hallanteils wird beim Abschalten wiederhergestellt.

HINWEIS

Wenn Sie die Taste [REVERB] drücken, wird im Display der Wert des Hallanteils annezeint

Transponierung der Tonhöhe in Halbtönen

Sie können die Tonhöhe der gesamten Tastatur in Halbtönen nach oben oder unten transponieren, um das Spielen in schwierigen Tonarten zu erleichtern oder um die Tonhöhe der Tastatur an den Tonumfang eines Sängers oder anderer Instrumente anzupassen. Wenn Sie beispielsweise "+5" wählen, wird beim Anschlagen der Taste C die Tonhöhe F erzeugt. So können Sie einen Song in F-Dur so spielen als wäre er in C-Dur.

• So transponieren Sie die Tonhöhe nach unten:


Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie eine Taste zwischen F#2 (-6) und B2 (-1) an.

• So transponieren Sie die Tonhöhe nach oben:

Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie eine Taste zwischen C#3 (+1) und F#3 (+6) an.

• So stellen Sie die ursprüngliche Tonhöhe wieder her:

Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie die Taste C3 an.



Im Display wird der eingestellte Wert angezeigt.

Standardeinstellung: 0 (Normale Tonhöhe) Einstellungsbereich: -6 – 6

HINWEIS

Der standardmäßige Transpose-Wert wird beim Abschalten wiederhergestellt.

Feinabstimmen der Tonhöhe

Sie können eine Feinabstimmung der Tonhöhe des gesamten Instruments vornehmen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie auf diesem Instrument zusammen mit anderen Instrumenten oder zu aufgezeichneter Musik spielen.

Während des im Folgenden beschriebenen Vorgangs können Sie den im Display angezeigten Wert für die Stimmung prüfen.

- Stimmung erhöhen (in Schritten von etwa 0,2 Hz): Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und drücken Sie [+]. Wenn Sie beide Tasten gedrückt halten, wird die aktuelle Tonhöheneinstellung (Hz) angezeigt.
- Stimmung verringern (in Schritten von etwa 0,2 Hz):

Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und drücken Sie [-]. Wenn Sie beide Tasten gedrückt halten, wird die aktuelle Tonhöheneinstellung (Hz) angezeigt.

• So stellen Sie die Standardtonhöhe wieder her:

Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig [+] und [-]. Wenn Sie alle drei Tasten gedrückt halten, wird die aktuelle Tonhöheneinstellung (Hz) angezeigt.

HINWEIS

Der Wert für die Stimmung bleibt auch beim Ausschalten erhalten.

Hz (Hertz):

Beispiel: 442 Hz

Diese Maßeinheit bezieht sich auf die Frequenz eines Klangs und gibt an, wie oft eine Schallwelle pro Sekunde schwingt.

Einstellungsbereich: 414,8 – 466,8 Hz (= A3) Standardeinstellung: 440,0 Hz (= A3)

Einstellen der Skalenstimmung

Sie können verschiedene Skalen für das Instrument auswählen. Die temperierte oder gleichschwebende Stimmung ist die häufigste vorkommende Klavierstimmung. Die Geschichte kennt jedoch zahlreiche andere Skalen, viele davon sind Grundlage anderer Musikkulturen und Tonsysteme. Mit dieser Funktion können Sie die Stimmungen dieser Genres ausprobieren.

Auswählen einer Skala (Tonleiter)


Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten C5 – F#5 an. Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt, während beide Tasten gehalten werden.



Anzeige	Taste	Skala	Beschreibung	
I	C5	Equal (gleich)	Der Frequenzbereich der Grundtöne jeder einzelnen Oktave wird in zwölf gleiche Teile geteilt, wobei der Tonhöhenabstand zwischen den Halbtonschritten jeweils genau gleich ist. Dies ist die in der heutigen westlichen Musik am häufigsten verwendete Stimmung.	
2	C#5	Pure Major (reine Dur-Stimmung)	Diese Temperierungen bewahren die reinen mathematischen Intervalle jeder Tonleiter, insbesondere bei Dreiklängen	
3	D5	Pure Minor (reine Moll-Stimmung)	Grundton, Terz, Quinte). Sie können dies am besten in Vokalharmonien hören, beispielsweise bei Chören und A-Capella-Gesängen.	
ч	D#5	Pythagorean (pythagoreisch)	Diese Tonleiter wurde von dem großen griechischen Philosophen erarbeitet und wird aus einer Serie reiner Quinten erstellt, die zu einer einzigen Oktave zusammengeschoben werden. Die Terzen in dieser Stimmung schweben ein wenig, aber die Quarten und Quinten sind sehr schön und eignen sich für bestimmte führende Stimmen.	
5	E5	Mean-Tone (Mitteltönige Stimmung)	Diese Temperierung stellt durch eine Anpassung der Stimmung der Dur-Terz eine Verbesserung der pythagoreischen Tonleiter dar. Besonders beliebt war sie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Neben anderen hat auch Händel diese Skala verwendet.	
8	F5	Werckmeister	Diese kombinierte Tonleiter vereint die Systeme von Werckmeister und Kirnberger, die jeweils Verbesserungen der mitteltönigen und der mitteltönigen Des Haustmerkmel diese	
7	F#5	Kirnberger	 der pythagoreischen Tonleiter waren. Das Hauptmerkmal dieser Temperierung ist, dass jede Note ihren eigenen, unverwechselbaren Charakter hat. Die Temperierung wurde zur Zeit von Bach und Beethoven viel genutzt, und sogar heute wird sie häufig eingesetzt, wenn die Musik früherer Epochen auf dem Cembalo gespielt wird. 	

Auswählen des Grundtons

Halten Sie die [FUNCTION]-Taste gedrückt, und schlagen Sie eine der Tasten C4 – B4 an. Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt, während beide Tasten gehalten werden.



Taste	Grundton	Taste	Grundton	Taste	Grundton	Taste	Grundton
C4	С	D#4	E♭	F#4	F#	A4	Α
C#4	C#	E4	Е	G4	G	A#4	H♭
D4	D	F4	F	G#4	Αb	B4	Н

 Standardeinstellung: 1 (Equal)

HINWEIS

Die Standardeinstellung der Skala wird beim Abschalten wiederhergestellt.

Standardeinstellung: C

HINWEIS

Die Standardeinstellung des Grundtons wird beim Abschalten wiederhergestellt.

Wiedergabe von Songs

Auf diesem Instrument können Sie Songs wiedergeben, die im internen Speicher oder auf einem an die [USB TO DEVICE]-Buchse angeschlossenen USB-Speicher abgelegt sind. Zwei Arten von Songs können abgespielt werden: MIDI-Songs und Audio-Songs.

MIDI-Songs und Audio-Songs

Ein MIDI-Song enthält die Daten des Spiels auf der Tastatur (z. B. welche Tasten gespielt und wie hart sie angeschlagen wurden). Er ist keine Aufzeichnung des tatsächlichen Klangs. Die Aufnahme-Informationen beziehen sich auf die gespielten Tasten, den Zeitpunkt und die Stärke des Tastenanschlags – wie bei einer Partitur. Auf der Grundlage dieser aufgenommenen Informationen gibt der Klangerzeuger (des Digitalpianos usw.) die entsprechenden Töne aus. Ein MIDI-Song belegt im Vergleich zu Audio-Aufnahmen nur wenig Speicherplatz. Ein Audio-Song ist eine Aufnahme der tatsächlichen Klangausgabe. Die Daten werden wie bei Audiokassetten, Diktiergeräten usw. aufgenommen. Sie können mit einem tragbaren Musik-Player o. Ä. abgespielt werden. So können Sie anderen ganz einfach Ihre Aufnahmen vorspielen.

Songs, die mit diesem Instrument kompatibel sind

Liste der Song-Kategorien

Song-Kategorie		Song- Nummer	Beschreibungen	
д.xx	Voice-Demo-Song (MIDI-Song)	d.0 I-d.05	Jeder Song führt alle Voices des Instruments eindrucksvoll vor.	
Р,хх	Preset-Song (MIDI-Song)	P.O 1-P.SO	50 im Instrument befindliche Preset-Songs für Klavier. Diese entsprechen den Noten im Heft "50 Klassiker für Klavier", das für Sie zum Üben und Spielen beigelegt wurde.	
₽xx*	Audio-Song im USB-Flash-Speicher	A.D.OA.99	User-Songs, die mit diesem Instrument aufgezeichnet wurden (Seite 24)	
Π,ΑΑ		C.00-C.99**	Externe Songs, die im Handel erhältlich sind oder auf einem Computer usw. aufgezeichnet wurden.	
5xx*	MIDI-Song im	5.00-5.99	User-Songs, die mit diesem Instrument aufgezeichnet wurden (Seite 24)	
⊃.XX	USB-Flash-Speicher	F.00-F.99**	Externe Songs, die im Handel erhältlich sind oder auf einem Computer usw. aufgezeichnet wurden.	
Цxx	MIDI-Song in diesem Instrument	U.O 1-U.10	User-Songs, die auf diesem Instrument aufgezeichnet wurden (Seite 21)	
		L.00-L.99**	Externe Songs (im Handel erhältlich oder auf einem Computer aufgezeichnet usw.), die von einem Computer in dieses Instrument übertragen wurden.	

^{*} Wird nur angezeigt, wenn ein USB-Flash-Speicher angeschlossen ist.

Song-Datenformate, die wiedergegeben werden können

• SMF- (Standard MIDI File) Formate 0 und 1

Eines der gebräuchlichsten und kompatibelsten MIDI-Formate, die zum Speichern von Sequenzdaten verwendet werden. Auf diesem Instrument aufgezeichnete User-Songs werden als SMF-Format 0 gespeichert.

WAV-Format (.wav)

Audio-Dateiformat, das allgemein von Computern verwendet wird. Mit diesem Instrument können Stereo-WAV-Dateien mit 44,1 kHz/16 Bit wiedergegeben werden. Mit diesem Instrument aufgenommene Audio-Songs werden in diesem Format gespeichert.

User-Songs und externe Songs

Von diesem Instrument aufgenommene Songs werden als "User-Songs" bezeichnet. Songs, die anderweitig oder auf anderen Instrumenten erstellt wurden, sind "externe Songs". Im USB-Flash-Speicher werden Songs im Ordner USER Files als User-Songs, Songs außerhalb dieses Ordners als externe Songs verwaltet. Wenn Sie einen Song im USB-Flash-Speicher aufzeichnen, wird automatisch ein Ordner USER FILES erstellt, und der User-Song wird in diesem Ordner gespeichert.

HINWEIS

[xx] gibt Ziffern an.

^{**} Wenn keine Daten vorhanden sind, wird keine Song-Nummer angezeigt.

Wiedergabe von Songs

So geben Sie einen Song auf einem USB-Flash-Speicher wieder:

Lesen Sie bitte "Anschließen eines USB-Flash-Speichers" (Seite 23), schließen Sie dann den USB-Flash-Speicher an die [USB TO DEVICE]-Buchse an und folgen den nachstehenden Anweisungen.

1 Halten Sie die [DEMO/SONG]-Taste gedrückt, und drücken Sie [+] oder [-], bis die gewünschte Song-Kategorie (Seite 18) im Display angezeigt wird.

Die Song-Kategorien werden im Display in nachstehender Reihenfolge angezeigt: $P.xx \rightarrow (P.xx) \rightarrow (E.xx) \rightarrow U.xx \rightarrow P.xx \rightarrow U.xx \rightarrow U.xx$ wenn Sie einen "E.xx"-, "F.xx"- oder "E.xx"-Song wiedergeben möchten, wählen Sie die Song-Kategorie "E.xx", "E.xx" oder "E.xx" aus.

2 Drücken Sie die Tasten [+] oder [–], um die gewünschte Song-Nummer auszuwählen, oder "*,- d" (random, d. h. zufällige Reihenfolge) oder "*,- luge (alle).

Um "£,xx", "£,xx" oder "£,xx" auszuwählen, halten Sie [+] gedrückt, bis sie angezeigt werden, oder drücken Sie wiederholt [-]. "£,xx" wird nach "£,99", "£,xx" nach "£,xx" nac

● Wenn Sie eine bestimmte Song-Nummer (z. B. 戶意 / und టē /) auswählen:

Es wird nur der ausgewählte Song wiedergegeben.

● Wenn Sie "*¬ ¬¬¬¬ oder "*¬¬¬¬ auswählen:

*.r d Die Songs dieses Typs werden kontinuierlich in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

##!........Alle Songs dieses Typs werden kontinuierlich der Reihe nach abgespielt. Das Sternchen () weist auf die Angaben ,#, ,#, ", ,5" oder ,#" im Display hin. Näheres hierzu finden Sie auf Seite 18.

3 Drücken Sie die [PLAY/STOP]-Taste, um die Wiedergabe zu starten.

Während der Wiedergabe wird die aktuelle Taktnummer (bei MIDI-Songs) oder die Wiedergabedauer (bei Audio-Songs) auf dem Display angezeigt.




oder länger nur die letzte Ziffer an.

Einstellen des Tempos (nur für MIDI-Songs)

Halten Sie die Taste [METRONOME] gedrückt, und drücken Sie [+] oder [-] zum Einstellen des Tempos. Um das Tempo auf den Standardwert zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig [+] und [-] und halten dabei die Taste [METRONOME] gedrückt. Näheres hierzu finden Sie auf Seite 14.

Einstellen der Lautstärke (nur für Audio-Songs)

Der Lautstärkepegel dieses Instruments kann sich merklich von dem eines im Handel erhältlichen Audio-Songs oder eines auf einem anderen Gerät aufgenommenen Songs unterscheiden. Zum Einstellen der Lautstärke des Audio-Songs halten Sie die Taste [DEMO/SONG] gedrückt und schlagen eine der Tasten C1 – G2 an.



HINWEIS

"A.xx" und "S.xx" werden nur angezeigt, wenn ein USB-Flash-Speicher angeschlossen ist.

HINWEIS

Song-Angaben wie z. B. "F.ØØ" und "C.ØØ" werden eventuell nicht sofort angezeigt. Dies hängt von der Anzahl der Ordner im USB-Flash-Speicher ab.

HINWEIS

Während der Wiedergabe kann das Metronom eingeschaltet werden. Es stoppt automatisch, wenn die Wiedergabe aufhört.

HINWEIS

Bei der Wiedergabe von MIDI-Songs, die mit diesem Instrument inkompatible Voices enthalten, wie z. B. XG- oder GM-Songs, klingen die Voices möglicherweise nicht wie im Original. Außerdem können Song-Daten der MIDI-Kanäle 3 – 16 nicht wiedergegeben werden, weil dieses Instrument nur die MIDI-Kanäle 1 und 2 erkennen kann. Spielen Sie deshalb nur Songs mit Daten auf den MIDI-Kanälen 1 – 2 ab, die dem Klavierspiel zugewiesen sind.

HINWEIS

Sie können zusammen mit der Wiedergabe des Songs auf der Tastatur spielen. Außerdem können Sie die Voice für Ihr Spiel ändern.

Einstellungsbereich: 1 – 20 Standardeinstellung: 16

Rücklauf/Schnellvorlauf

Drücken Sie während der Wiedergabe [-] oder [+], um zu vorherigen oder späteren Takten zu gelangen.

Zurück zum Song-Anfang

Drücken Sie während der Wiedergabe gleichzeitig [-] und [+], um zum Anfang des Songs zu springen.

4 Drücken Sie nochmals auf [PLAY/STOP], um die Wiedergabe zu stoppen.

Wenn Sie im zweiten Schritt eine bestimmte Song-Nummer gewählt haben, stoppt die Wiedergabe automatisch am Ende des Songs.

Festlegen des Zeichencodes

Wenn Sie den Song nicht aufrufen können, müssen Sie den richtigen Zeichencode aus den beiden folgenden Einstellungen auswählen.


International

Für die Wiedergabe von Songs mit Namen, die mit westeuropäischen Buchstaben geschrieben sind (einschließlich Umlaute und diakritische Zeichen). Zum Auswählen dieser Option schalten Sie das Gerät ein und halten dabei die Tasten A-1 und A#-1 gedrückt.



Japanisch

Für die Wiedergabe von Songs mit Namen in japanischer Schrift. Zum Auswählen dieser Option schalten Sie das Instrument ein und halten dabei die Tasten A-1 und B-1 gedrückt.



Einstellungsbereich: JA (Japanisch) / Int (International)

Standardeinstellung: Int

Aufnehmen Ihres Spiels

Mit diesem Instrument können Sie Ihr Spiel auf eine der zwei folgenden Arten aufnehmen. Das aufgezeichnete Spiel kann als User-Song abgespielt werden.

MIDI-Aufnahme

In diesem Fall wird Ihr Spiel auf dem Instrument oder dem USB-Flash-Speicher als MIDI-Song (über das SMF-Format 0) aufgezeichnet und gespeichert. Im Gegensatz zum USB-Flash-Speicher können auf dem Instrument höchstens 10 Songs aufgezeichnet werden (siehe unten).

Audio-Aufnahme

In diesem Fall wird Ihr Spiel aufgezeichnet und anschließend auf dem USB-Flash-Speicher als Audio-Song im Stereo-WAV-Format in üblicher CD-Qualität gespeichert. Der gespeicherte Audio-Song kann im Anschluss daran auf tragbare Musik-Player übertragen und dort abgespielt werden. Die Aufnahmedauer variiert je nach Kapazität des USB-Flash-Speichers.

Wann ist ein USB-Flash-Speicher erforderlich?

MIDI-Songs können auf dem internen Speicher des Instruments und dem USB-Flash-Speicher abgelegt werden, Audio-Songs hingegen nur auf dem USB-Flash-Speicher.

Falls erforderlich, bereiten Sie einen USB-Flash-Speicher wie unter "Anschließen des USB-Flash-Speichers" beschrieben (Seite 23) vor und folgen dann den nachstehenden Anweisungen.

1 Schließen Sie einen USB-Flash-Speicher an der Buchse [USB TO DEVICE] an.

2 Wählen Sie die Aufnahmemethode.

• So erstellen Sie eine MIDI-Aufnahme:

Halten Sie die Taste [DEMO/SONG] gedrückt und drücken Sie [+] oder [-], bis ""Li.**" (zum Speichern der Daten auf dem Instrument) oder """5.**" (zum Speichern der Daten auf dem USB-Flash-Speicher) im Display angezeigt wird.

So erstellen Sie eine Audio-Aufnahme:

Halten Sie die Taste [DEMO/SONG] gedrückt und drücken Sie [+] oder [-], bis " \mathcal{A} **" (zum Speichern der Daten auf dem USB-Flash-Speicher) im Display angezeigt wird.

3 Drücken Sie [+] oder [-], um eine Song-Nummer auszuwählen.

- U.C. I-U. IC User-Song in diesem Instrument (MIDI-Song)
- 5.00-5.33 User-Song im USB-Flash-Speicher (MIDI-Song)
- ADD-ABB User-Song im USB-Flash-Speicher (Audio-Song)

Wenn der ausgewählte Song bereits aufgezeichnete Daten enthält:

Sie können dies über die Display-Anzeige feststellen.

Wenn der Song Daten enthält:



Drei Punkte leuchten auf

Wenn der Song keine Daten enthält:



Nur der Punkt links außen leuchtet auf.

ACHTUNG

Wenn der ausgewählte Song Daten enthält, vergessen Sie bitte nicht, dass die bestehenden Daten von den neuen Daten überschrieben werden.

Wählen Sie eine Voice (Seite 13) und andere Parameter, wie z. B. Beat (Seite 14) und Reverb (Seite 15) für die Aufzeichnung.

HINWEIS

In den folgenden Fällen kann der Aufnahmemodus nicht aufgrufen werden:

- Während der Song-Wiedergabe (Seite 18)
- Während der Ausführung von Dateivorgängen (Seite 23)

Wenn Sie die Schritte 1 bis 4 überspringen und einen Song ausgewählt haben, der nicht aufgezeichnet werden kann:

Durch Drücken der Taste [RECORD] wird der Song mit der niedrigsten Nummer (aus den Songs, die keine Daten enthalten) als das Aufnahme-Ziel gewählt.

- Wenn "£.**" gewählt ist, wählt [RECORD] "A.**" (Audio-Song im USB-Flash-Speicher).
- Wenn "F.**", "L.**", "P.**" oder ""L.**"
 gewählt ist, wählen Sie durch Drücken
 von (RECORD) "L.**" (MIDI-Song im
 internen Speicher). Wenn kein leerer
 User-Song vorhanden ist, wird "L.L. L."
 als Aufnahme-Ziel angegeben.

Verwenden des Metronoms

Sie können das Metronom während der Aufnahme verwenden; dessen Ton wird jedoch nicht aufgezeichnet.

5 Drücken Sie die Taste [RECORD] zum Aufrufen des Aufnahmemodus.

Das [RECORD]-Lämpchen leuchtet auf, und das [PLAY/STOP]-Lämpchen blinkt im aktuellen Tempo.




Um den Aufnahmemodus zu verlassen, drücken Sie die Taste [RECORD] erneut.

6 Starten Sie die Aufnahme.

Bei MIDI-Aufnahme:

Spielen Sie auf der Tastatur eine Note, oder drücken Sie auf [PLAY/STOP], um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme wird die aktuelle Taktnummer im Display angezeigt.



Bei Audio-Aufnahme:

Drücken Sie die Taste [PLAY/STOP], um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme wird die aktuelle Aufnahmedauer im Display angezeigt.



7 Drücken Sie die Taste [RECORD] oder die [PLAY/STOP], um die Aufnahme zu stoppen.

Mehrere aufeinanderfolgende Striche im Display zeigen an, dass die aufgenommenen Daten gespeichert werden. Wenn die Daten gespeichert sind, wird drei Sekunden lang die Meldung "£ "nd" mit nachfolgender Song-Nummer angezeigt. Dies bedeutet, dass der Aufnahmemodus deaktiviert wurde.

ACHTUNG

Schalten Sie das Instrument nicht aus bzw. ziehen Sie den USB-Flash-Speicher nicht ab, solange im Display aufeinander folgende Striche angezeigt werden. Dadurch können alle Song-Daten im Instrument einschließlich der externen Songs gelöscht werden (Seite 18).

8 Drücken Sie die Taste [PLAY/STOP] zum Abspielen des aufgezeichneten Songs.

Drücken Sie nochmals auf [PLAY/STOP], um die Wiedergabe zu stoppen.

Löschen einer Song-Datei

Informationen zum Löschen des aufgezeichneten Songs finden Sie auf Seite 25.

Wenn der verbleibende Speicherplatz zu klein ist:

Im Display wird eine Meldung "EnP" angezeigt, wenn Sie die Taste [RECORD] drücken. Sie können zwar mit dan Aufnehmen beginnen, doch könnte die maximale Speicherkapazität während der Aufnahme erreicht werden. Daher empfehlen wir, zunächst alle überflüssigen Dateien zu entfernen (Seite 25), damit genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

HINWEI

Bei einer Audio-Aufnahme wird das Eingangssignal von der Buchse AUX IN ebenfalls aufgezeichnet.

Verwenden des USB-Flash-Speichers

Dieses Instrument besitzt mehrere, im Folgenden aufgelistete Funktionen für die Verarbeitung von Song-Dateien.

- Formatieren des USB-Flash-Speichers
- Kopieren einer User-MIDI-Datei vom Instrument auf den USB-Flash-Speicher
- Löschen einer Song-Datei aus dem Instrument oder aus dem USB-Flash-Speicher

HINWEIS

In folgenden Situationen kann der Dateimodus nicht aufgerufen werden.

- Während der Song-Wiedergabe/Pause (Seite 18)
- Im Aufnahmemodus (Seite 21)

Anschließen eines USB-Flash-Speichers

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Buchse [USB TO DEVICE]

Dieses Instrument ist mit einer [USB TO DEVICE]-Buchse ausgestattet. Handhaben Sie den USB-Flash-Speicher beim Anschließen an die Buchse mit Vorsicht. Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten, wichtigen Vorsichtsmaßnahmen.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Handhabung eines USB-Flash-Speichers finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

■ Kompatible USB-Flash-Speicher


Das Instrument unterstützt nicht notwendigerweise alle im Handel erhältlichen USB-Flash-Speicher. Yamaha übernimmt keine Garantie für die Betriebsfähigkeit der von Ihnen erworbenen USB-Flash-Speicher. Bevor Sie einen USB-Flash-Speicher für die Verwendung mit diesem Instrument kaufen, besuchen Sie bitte die folgende Webseite: http://download.yamaha.com/

HINWEIS

Andere USB-Geräte, wie beispielsweise eine Computertastatur oder Maus, können nicht benutzt werden.

■ Anschließen eines USB-Flash-Speichers

Stellen Sie beim Anschließen eines USB-Flash-Speichers an die Buchse [USB TO DEVICE] sicher, dass der Gerätestecker geeignet und richtig ausgerichtet angeschlossen ist.



ACHTUNG

- Wenn Sie ein USB-Kabel anschließen, stellen Sie sicher, dass es kürzer als 3 Meter ist.
- Das Instrument unterstützt zwar den Standard USB 1.1, aber Sie können auch ein Speichergerät des Standards USB 2.0 an das Instrument anschließen und verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die Übertragungsgeschwindigkeit derjenigen von USB 1.1 entspricht.

Verwenden des USB-Flash-Speichers

Wenn Sie am Instrument einen USB-Flash-Speicher anschließen, können Sie die von Ihnen erstellten Daten auf dem angeschlossenen USB-Flash-Speicher sichern sowie von dort Daten laden.

Anzahl der USB-Flash-Speicher, die angeschlossen werden können

Sie können nur einen USB-Flash-Speicher an die Buchse [USB TO DEVICE] anschließen.

■ Formatieren des USB-Flash-Speichers

Beim Zugriff auf einen USB-Flash-Speicher wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie auffordert, das Speichergerät/Medium zu formatieren. Führen Sie in diesem Fall den Formatierungsvorgang aus (Seite 24).

ACHTUNG

Durch den Formatierungsvorgang werden alle vorher vorhandenen Daten überschrieben. Vergewissern Sie sich, dass das zu formatierende Medium keine wichtigen Daten enthält.

So schützen Sie Ihre Daten (Schreibschutz)

Um das versehentliche Löschen wichtiger Daten zu verhindern, aktivieren Sie den am USB-Flash-Speicher vorhandenen Schreibschutz. Wenn Sie Daten auf dem USB-Flash-Speicher sichern möchten, achten Sie darauf, den Schreibschutz aufzuheben.

Anschließen/Entfernen eines USB-Flash-Speichers

Vergewissern Sie sich vor dem Abziehen des USB-Flash-Speichers von der Buchse [USB TO DEVICE], dass das Instrument nicht auf Daten zugreift (wie bei Speicher-, Kopier- und Löschvorgängen).

ACHTUNG

Vermeiden Sie es, den USB-Flash-Speicher zu häufig anzuschließen/abzuziehen. Dies kann u. U. dazu führen, dass das Instrument "einfriert" oder hängen bleibt. Wenn das Instrument auf Daten zugreift (zum Beispiel beim Speichern, Kopieren, Löschen, Laden und Formatieren) oder beim Anmelden des USB-Flash-Speichers (kurz nach dem Anschließen), ziehen Sie den USB-Stecker AUF KEINEN FALL ab. Andernfalls können die Daten auf einem oder beiden Geräten beschädigt werden.

Formatieren des USB-Flash-Speichers

ACHTUNG

Durch den Formatierungsvorgang werden alle Daten im USB-Flash-Speicher gelöscht. Sichern Sie vor dem Formatieren alle wichtigen Daten auf einem Computer oder einem anderen Speichergerät.

- 1 Schließen Sie den USB-Flash-Speicher an der Buchse [USB TO DEVICE] an.
- 2 Halten Sie die Tasten [FUNCTION] und [PLAY/STOP] gedrückt, und drücken Sie [RECORD].

"For" wird im Display einige Zeit angezeigt, danach "n "3". Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie zu diesem Zeitpunkt auf [-].

3 Zum Ausführen des Formatierungsvorgangs drücken Sie auf [+]. Im Display werden aufeinander folgende Striche angezeigt, die angeben, dass der Formatierungsprozess läuft. Nach Beendigung des Vorgangs wird im Display die Meldung "End" angezeigt.

ACHTUNG

Schalten Sie das Instrument nicht aus bzw. ziehen Sie den USB-Flash-Speicher nicht ab, solange im Display aufeinander folgende Striche angezeigt werden.

HINWEIS

User-Songs im Instrument auf einen USB-Flash-Speicher kopieren

User-Songs im Instrument lassen sich auf einen USB-Flash-Speicher kopieren. Der kopierte Song wird als SMF-Format im Ordner "USER FILES" auf dem USB-Flash-Speicher gesichert, und die Datei erhält automatisch den Namen "USERSONG**.MID" (**: Ziffern).

- Schließen Sie den USB-Flash-Speicher an der Buchse [USB TO DEVICE] an.
- 2 Wählen Sie als Kopierquelle einen User-Song in diesem Instrument.

Entsprechende Anweisungen finden Sie auf Seite 18.

3 Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und drücken Sie auf [PLAY/STOP].

Im Display wird einige Zeit die Meldung " $5R_{U}$ " angezeigt, anschließend wird die Song-Nummer (zum Beispiel "5.00") als Kopierziel angegeben.



Wenn Sie den Kopiervorgang noch vor dessen Beginn abbrechen möchten, drücken Sie zu diesem Zeitpunkt eine beliebige Taste, außer [PLAY/STOP].

4 Drücken Sie die Taste [PLAY/STOP], um den Kopiervorgang auszuführen.

Im Display werden aufeinander folgende Striche angezeigt, die angeben, dass der Kopiervorgang läuft. Nach Beendigung des Kopiervorgangs wird im Display die Meldung "£ nd" angezeigt.

ACHTUNG

Schalten Sie das Instrument nicht aus bzw. ziehen Sie den USB-Flash-Speicher nicht ab, solange im Display aufeinander folgende Striche angezeigt werden.

HINWEIS

Wenn in Schritt 2 ein anderer Song als einer der User-Songs ausgewählt wird, wird in Schritt 3 "E $\mathcal D$ 1" angezeigt. Kehren Sie in diesem Fall zu Schritt 2 zurück.

HINWEIS

Wenn der USB-Flash-Speicher keine ausreichende freie Speicherkapazität aufweist, kann der kopierte Song nicht gespeichert werden. Um ausreichenden Speicherplatz sicherzustellen, versuchen Sie, unwichtige Dateien zu löschen (Seite 25).

Löschen einer Song-Datei

User-Songs können gelöscht werden.

- 1 Falls erforderlich, schließen Sie den USB-Flash-Speicher an der Buchse [USB TO DEVICE] an.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Song.

Weitere Informationen zum Auswählen einer Song-Datei finden Sie unter Seite 19.

3 Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und drücken Sie [RECORD].

"dEL" wird einige Zeit im Display angezeigt, daran anschließend "n "J". Wenn Sie diesen Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie auf [-].

4 Zum Ausführen des Löschvorgangs drücken Sie auf [+].

Mehrere aufeinanderfolgende Striche im Display zeigen an, dass der Löschvorgang ausgeführt wird. Nach Beendigung des Vorgangs wird im Display die Meldung "£nd" angezeigt.

ACHTUNG

Schalten Sie das Instrument nicht aus bzw. ziehen Sie den USB-Flash-Speicher nicht ab, solange im Display aufeinander folgende Striche angezeigt werden.

HINWEIS

Eine Song-Wiedergabe ist nach Schritt 3 nicht mehr möglich. Stellen Sie sicher, dass der Löschvorgang für den zu löschenden Song vor dem Ausführen von Schritt 3 bestätigt wird.

HINWEIS

Dieser Vorgang gilt nicht für Songs, die vom Computer in den internen Speicher des Instruments übertragen wurden. Solche Songs löschen Sie über den Computer.

Sicherungsdaten und Initialisierung

Sicherungsdaten im internen Speicher

Die folgenden Daten, die auch als Sicherungsdaten bezeichnet werden, sowie Daten von User-Songs und externen Songs bleiben auch dann erhalten, wenn das Instrument ausgeschaltet ist.

• Zeichencode	Seite 20
• Stimmung	Seite 16
• I.A. Control (Intelligente Akustiksteuerung) ON/OFF	Seite 12
• Effektanteil der I.A. Control (Intelligente Akustiksteuerung)	Seite 12
Half Pedal Point (Halbpedal-Punkt)	Seite 11
Metronomlautstärke	Seite 14
Audio-Song-Lautstärke	Seite 19
ALIX-IN-Rauschsperre ON/OFF	Seite 28

Sicherungsdaten initialisieren

Halten Sie die Taste C7 gedrückt, und schalten Sie das Instrument ein. ", £ L r" wird im Display angezeigt, anschließend werden die Sicherungsdaten (ausgenommen der "Zeichencode") initialisiert. Beachten Sie, dass User-Songs und externe Songs nicht gelöscht werden.



ACHTUNG

Schalten Sie dieses Instrument nicht aus, während es die Daten in seinem internen Speicher initialisiert (während " $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ " angezeigt wird).

HINWEIS


Wenn dieses Instrument eine Betriebsstörung oder Fehlfunktion hat, schalten Sie das Instrument aus, und führen Sie dann das Initialisierungsverfahren durch.

Anschlüsse

⚠ VORSICHT

Bevor Sie das Instrument mit anderen elektronischen Geräten verbinden, schalten Sie zuerst alle Geräte aus. Stellen Sie zunächst sämtliche Lautstärkeregler auf die kleinste Stellung (0) ein, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag oder Schaden an den Geräten entstehen.

Anschlüsse



Wo sich die einzelnen Anschlüsse befinden, erfahren Sie im Abschnitt "Bedienelemente und Anschlüsse" auf Seite Seite 8.



(Linke Seite der Vorderseite unter der Tastatur)

Buchse USB [TO HOST]

Wenn Sie einen Computer an diese Buchse anschließen, können Sie zwischen dem Instrument und dem Computer über MIDI Daten übertragen und hochentwickelte Computer-Musikprogramme nutzen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "Computer-related Operations" (Computerbezogene Vorgänge und Funktionen).


Buchse MIDI IN / OUT

Über diese Buchsen können Sie dieses Instrument mit einem anderen MIDI-Instrument verbinden. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Über MIDI" (Über MIDI) (Seite 29).

Buchse AUX IN [L/L+R] [R]

Wenn Sie die Stereokabel an diese Buchsen anschließen, können Sie den Klang eines anderen Audio-Geräts über die Lautsprecher dieses Instruments abspielen.

⚠ VORSICHT
Wenn die AUX-IN-Buchsen an ein externes Gerät angeschlossen sind, schalten Sie bitte zuerst das externe Gerät und danach das Instrument ein. Schalten Sie die Geräte in umgekehrter Reihenfolge aus.



HINWFIS

Verwenden Sie ein USB-Kabel des Typs AB mit einer Länge von weniger als 3 Metern. Kabel des Typs USB 3.0 können nicht verwendet werden.

HINWEIS

Verwenden Sie zur Verbindung mit einem Mono-Gerät nur die AUX-IN-Buchse [I/I+R]

• Rauschminimierung des Eingangssignals über Rauschsperre


Dieses Gerät trennt standardmäßig unerwünschtes Rauschen vom Eingangssignal. Dies kann jedoch dazu führen, dass auch erwünschte Klänge abgeschnitten werden, wie z. B. das sanfte Ausklingen des Klavierklangs. Um dies zu verhindern, schalten Sie die Rauschsperre wie folgt aus.

Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie die Taste C#6 wiederholt an, um die Rauschsperre je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.



4 AUX-OUT-Buchsen [L/L+R] [R]

Über diese Buchsen können Sie das Instrument an externe Aktivlautsprechersysteme anschließen, um bei größeren Veranstaltungen mit hoher Lautstärke spielen zu können.



NORSICHT

Wenn die AUX-IN-Buchsen an ein externes Gerät angeschlossen sind, schalten Sie bitte zuerst das Instrument und danach das externe Gerät ein. Schalten Sie die Geräte in umgekehrter Reihenfolge aus. Stellen Sie zunächst sämtliche Lautstärkeregler auf die kleinste Stellung (0) ein, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten.

ACHTUNG

Wenn die AUX-OUT-Buchsen an ein externes Gerät angeschlossen sind, schließen Sie die [AUX IN]-Buchsen niemals an die Ausgangsbuchsen des externen Geräts an. Eine daraus resultierende Rückkopplung (Schwingung) könnte beide Geräte beschädigen.

Buchse [USB TO DEVICE]

Diese Buchse ermöglicht den Anschluss an einen USB-Flash-Speicher. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Anschließen eines USB-Flash-Speichers" auf Seite Seite 23.

Standardeinstellung: ON (Ein)

HINWEIS

Verwenden Sie Audiokabel und Adapter ohne Widerstand.

HINWEIS

Verwenden Sie zur Verbindung mit einem Mono-Gerät nur die AUX-OUT-Buchsen [L/L+R].

Über MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein globaler Formatstandard für die Übertragung und den Empfang von Spieldaten zwischen elektronischen Musikinstrumenten. Wenn Sie Musikinstrumente, die MIDI unterstützen, über MIDI-Kabel verbinden, können Sie zwischen mehreren Instrumenten Spielund Einstellungsdaten übertragen. MIDI bietet Ihnen außerdem anspruchsvollere Spielmöglichkeiten als bei der Verwendung von nur einem Musikinstrument.



HINWEIS

Sie benötigen ein spezielles MIDI-Kabel (optional), um eine MIDI-Verbindung herzustellen.

HINWEIS

Je nach MIDI-Instrument fallen die verarbeiteten MIDI-Meldungen unterschiedlich aus. Das bedeutet, dass einige von diesem Instrument übertragene MIDI-Meldungen von einem anderen MIDI-Instrument möglicherweise nicht erkannt werden. Aus diesem Grund sollten Sie die MIDI-Implementierungstabelle jedes MIDI-Instruments prüfen. Die MIDI-Implementierungstabelle für dieses Instrument finden Sie in der "MIDI-Referenz".


HINWEIS

Während der Song-Wiedergabe werden nur die Daten der MIDI-Kanäle 3 – 16 über MIDI ausgegeben.

Beispiel für MIDI-Verbindung

Beispiel 1:


Die Verbindung ermöglicht es Ihnen, die Klänge eines externen MIDI-Klangerzeugers über die Tastatur dieses Instrument zu spielen.



Setzen Sie den MIDI-Empfangskanal des externen MIDI-Klangerzeugers auf "1", da der MIDI-Sendekanal dieses Instruments auf "1" eingestellt ist.

Beispiel 2:

Die Verbindung ermöglicht es Ihnen, die Klänge dieses Instruments über die Wiedergabe eines Songs auf einem externen Sequenzer zu spielen.



Die MIDI-Empfangskanäle dieses Instruments können nur auf 1 und 2 eingestellt werden. Deshalb sollten die Daten für den Klavier-Part den MIDI-Kanälen 1 und 2 des Songs zugewiesen werden.

Local Control ON/OFF

Normalerweise wird der interne Klangerzeuger durch Spielen auf der Tastatur gesteuert. Diese Situation wird als "Local Control ON" (Lokalsteuerung eingeschaltet) bezeichnet. Wenn Sie die Tastatur nur zum Steuern eines externen MIDI-Instruments nutzen möchten, schalten Sie die Lokalsteuerung aus. Bei dieser Einstellung wird auf dem Instrument kein Ton erzeugt, auch wenn Sie auf der Tastatur spielen.

■ So schalten Sie dien Lokalsteuerung ein oder aus:

Halten Sie die Taste [FUNCTION] gedrückt, und schlagen Sie wiederholt die Taste C6 an (je nach Erfordernis).



Standardeinstellung: ON (Ein)

Liste der Meldungen

Meldung	Beschreibungen
ELr	Das Instrument wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt (initialisiert).
con	Wird angezeigt, wenn auf einem an das Instrument angeschlossenen Computer die Anwendung Musicsoft Downloader gestartet wird. Wenn diese Meldung erscheint, können Sie das Instrument nicht bedienen.
E0 1	Wird angezeigt, wenn der Zeichencode (Seite 20) nicht für den Dateinamen des von Ihnen gewählten Songs geeignet ist. Wechseln Sie den Zeichencode.
	Wird angezeigt, wenn das Datenformat nicht mit diesem Instrument kompatibel ist oder andere Probleme mit den Daten vorliegen. Dieser Song kann nicht ausgewählt werden.
	Wird angezeigt, wenn kein USB-Flash-Speicher gefunden wird oder in einem solchen ein Problem aufgetreten ist. Ziehen das Gerät ab, schließen Sie es wieder an, und führen Sie dann den Vorgang aus. Wenn diese Meldung auch dann wiederholt angezeigt wird, wenn keine derartigen Probleme vorliegen, kann der USB-Flash-Speicher beschädigt sein.
E02	Gibt an, dass der USB-Flash-Speicher geschützt ist.
E03	Wird angezeigt, wenn der Speicherplatz des USB-Flash-Speichers ausgeschöpft ist oder die Anzahl der Dateien und Ordner das Limit des Systems überschreitet.
E04	Wird angezeigt, wenn die Umwandlung in Audiodaten, die Audio-Song-Wiedergabe oder die Aufnahme fehlgeschlagen ist. Wenn Sie einen USB-Flash-Speicher verwenden, auf dem Daten bereits mehrmals gespeichert oder gelöscht worden sind, vergewissern Sie sich zuerst, dass sich keine wichtigen Daten mehr darauf befinden, formatieren das Gerät anschließend (Seite 24) und schließen es wieder an das Instrument an.
EEI	Im Instrument ist eine Fehlfunktion aufgetreten. Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Yamaha-Händler oder einen autorisierten Vertrieb.
EEE	Im Instrument ist eine Fehlfunktion aufgetreten. Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Yamaha-Händler oder einen autorisierten Vertrieb.
End	Wird angezeigt, wenn der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist.
EnP	Der Speicherplatz des Instruments oder des USB-Flash-Speichers wird knapp. Wir empfehlen, alle unwichtigen Dateien zu entfernen, (Seite 25), um vor dem Starten der Aufnahme eine ausreichende Speicherkapazität sicherzustellen.
FUL	Weil der Speicherplatz des Instruments oder des USB-Flash-Speichers unzureichend ist, konnte der Vorgang nicht abgeschlossen werden. Wenn diese Meldung während der Aufnahme angezeigt wird, werden die Spieldaten möglicherweise nicht einwandfrei aufgezeichnet.
n 3	Fragt nach, ob der jeweilige Vorgang ausgeführt werden soll oder nicht.
Pro	Wird angezeigt, wenn Sie versuchen, einen geschützten Song oder eine schreibgeschützte Datei zu überschreiben oder zu löschen. Verwenden Sie eine schreibgeschützte Datei nach dem Abbruch der Schreibschutzeinstellung
UnF	Wird angezeigt, wenn ein nicht formatierter USB-Flash-Speicher angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich vor der Formatierung, dass sich auf dem Speichergerät keine wichtigen Daten befinden (Seite 24).
Uoc	Die Kommunikation mit dem USB-Flash-Speicher wurde aufgrund zu hohen Strombedarfs des USB-Flash-Speichers beendet. Ziehen Sie den USB-Flash-Speicher von der Buchse [USB TO DEVICE] ab, und schalten Sie dann das Instrument wieder ein.
UU I	Die Kommunikation mit dem USB-Flash-Speicher ist fehlgeschlagen. Entfernen Sie den USB-Flash Speicher, und stellen Sie den Anschluss wieder her. Wenn die Meldung auch dann angezeigt wird, wenn der USB-Flash-Speicher richtig angeschlossen ist, ist dieser möglicherweise beschädigt.
UU2	Dieser USB-Flash-Speicher wird von diesem Instrument nicht unterstützt, oder es wurden zu viele USB-Flash-Speicher angeschlossen. Weitere Informationen über das Anschließen von USB-Flash-Speichern finden Sie unter "Anschließen eines USB-Flash-Speichers" (Seite 23).

 ^{*} Wenn gerade ein Vorgang (wie Speicherung oder Datenübertragung) ausgeführt wird, zeigt das Display eine Folge blinkender Striche an.
 * Drücken Sie die eine beliebige Taste, um diese Meldungsanzeigen zu verlassen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Instrument lässt sich nicht einschalten.	Das Instrument wurde nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Stecken Sie das weibliche Ende des Netzkabels in die Buchse am Instrument, und stecken Sie den Netzstecker in eine den Vorschriften entsprechende Netzsteckdose (Seite 9).
Aus dem Lautsprecher bzw. Kopfhörer ist Rauschen zu hören.	Die Geräusche werden möglicherweise durch Signale eines in der Nähe betriebenen Mobiltelefons verursacht. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, oder nutzen Sie es in einem größeren Abstand zum Instrument.
Beim Ein- oder Ausschalten der Stromzufuhr ist ein Klicken oder ein Knacken zu hören.	Das Instrument wird mit Strom versorgt. Hierbei handelt es sich nicht um einen Fehler.
Die Gesamtlautstärke ist gering, oder es ist kein Ton zu hören.	 Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt: stellen Sie mithilfe des Reglers [MASTER VOLUME] die gewünschte Lautstärke ein (Seite 10). Stellen Sie sicher, dass kein Kopfhörer an eine der Kopfhörerbuchsen angeschlossen ist (Seite 12). Vergewissern Sie sich, dass Local Control (Seite 29) eingeschaltet ist.
Die Tonhöhe und/oder der Klang der Klavier/Flügel- Voices ist in einigen Bereichen nicht korrekt.	Die Klavier/Flügel-Voices stellen einen Versuch dar, den echten Klang eines Klaviers oder Flügels zu simulieren. Aufgrund der Samplingalgorithmen klingen die Obertöne in einigen Bereichen möglicherweise überzogen und führen zu leicht anderen Tonhöhen oder Tönen. Das ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.
Eine bestimmte Tastaturtaste erzeugt keinen Klang.	Es kann sein, dass die Tastatur nicht normal funktioniert, wenn diese Taste beim Einschalten angeschlagen wurde. Schalten Sie das Instrument aus und wieder ein, um die Funktion zurückzusetzen. Schlagen Sie beim Einschalten keine Tasten an (Seite 10).
Die Toneingabe in die AUX- IN-Buchsen ist unterbrochen.	Die Ausgangslautstärke des an dieses Instruments angeschlossenen externen Geräts ist zu niedrig. Daher wird der Klang nach dem Eingang in dieses Instrument durch die Rauschsperre abgeschnitten. • Erhöhen Sie die Ausgangslautstärke des externen Geräts. Der über die Lautsprecher dieses Instruments erzeugte Lautstärkepegel lässt sich mithilfe des Reglers [MASTER VOLUME] einstellen. • Schalten Sie die Rauschsperre aus (Seite 28).
Der USB-Flash-Speicher hängt (arbeitet nicht).	 Ziehen Sie den USB-Flash-Speicher ab und schließen ihn erneut an das Instrument an. Der USB-Flash-Speicher ist nicht mit dem Instrument kompatibel. Verwenden Sie nur USB-Flash-Speicher, deren Kompatibilität von Yamaha bestätigt wird (Seite 23).
Während des Spiels ist ein mechanisches Geräusch zu hören.	Die Tastaturmechanik dieses Instruments simuliert die Tastaturmechanik eines echten Klaviers/Flügels. Dieses mechanische Geräusch ist auch bei einem Piano zu hören.
Wenn dieselbe Taste wiederholt und schnell gespielt wird, oder wenn Sie einen Triller kontinuierlich über längere Zeit spielen, kann gelegentlich (je nach Ihrer Anschlagstärke) ein lauterer Klang als erwartet auftreten.	Dies ist auf die mechanische Struktur der Tasten und den Vorgang zurückzuführen; dies ist normal, kommt aber selten vor.

^{*} Sie können sich auch in der Liste der Meldungen (Seite 30) informieren.

Wartung

Um das Instrument in einem optimalen Zustand zu halten, empfehlen wir, die folgenden Punkte der Wartung periodisch auszuführen.

■ Wartungsmaßnahmen für Instrument und Sitzbank

Benutzen Sie zur Reinigung des Instruments ein weiches, trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

ACHTUNG

Verwenden Sie keine Verdünnung, Lösungsmittel oder Reinigungsflüssigkeiten oder mit chemischen Substanzen imprägnierte Reinigungstücher.

Entfernen Sie Staub und Schmutz vorsichtig mithilfe eines weichen Tuchs. Wischen Sie nicht mit zu großem Druck, da die empfindliche Oberfläche des Instruments durch kleine Schmutzpartikel zerkratzt werden könnte. Um den Polierglanz der Oberfläche zu bewahren, geben Sie eine im Handel erhältliche Klavierpolitur auf ein weiches Tuch und wischen damit über die Oberfläche des Instruments. Polieren Sie anschließend mit einem anderen Tuch nach. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Verwenden der Klavierpolitur sorgfältig durch.

■ Pflege der Tastatur

Wischen Sie Schmutz zuerst mit einem befeuchteten weichen Tuch ab, und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Im Fall hartnäckiger Flecken auf den weißen Tasten verwenden Sie ein Klavierreinigungsmittel (gesondert erhältlich). Achten Sie beim Verwenden eines derartigen Reinigungsmittels darauf, damit nicht die schwarzen Tasten zu berühren. Wischen Sie im Anschluss daran mit einem trockenen Tuch nach, um eventuelle Reste des Klavierreinigungsmittels zu entfernen.

■ Pedalreinigung

Wie bei einem akustischen Klavier können die Pedale im Laufe der Jahre anlaufen.

In diesem Fall polieren Sie das Pedal mit einer speziellen Paste für Klavierpedale. Bevor Sie die Paste verwenden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

■ Stimmung

Im Gegensatz zu einem akustischen Klavier muss dieses Instrument nicht von einem Fachmann gestimmt werden. (Die Tonhöhe kann jedoch vom Benutzer zum Zweck der Abstimmung mit anderen Instrumenten eingestellt werden.) Die Tonhöhe digitaler Instrumente wird immer perfekt gehalten. Sollten Sie jedoch das Gefühl haben, mit dem Tastaturanschlag sei etwas nicht in Ordnung, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha-Händler.

Technische Daten

		Breite	1.501 mm
Größe/Gewicht	Abmessungen	Höhe	1.024 mm
		Tiefe	463 mm
	Gewicht		109 kg
Bedienungs- schnittstelle		Anzahl der Tasten	88 (A-1 bis C7)
	T1-1	Weiße Tasten	Acrylharz
	Tastatur	Schwarze Tasten	Phenolharz
		Anschlagempfindlichkeit	Fest eingestellt / weich / mittel / hart
		Anzahl der Pedale	3
		Halbpedal	Ja
	Pedal	Funktionen	Dämpferpedal (mit Halbpedal-Effekt), Sostenuto-Pedal, Leisepedal
		GP Responsive Damper Pedal (Haltepedal, das wie bei einem Flügel reagiert)	Ja
	Display-Typ		7-Segment-LED
	Bedienfeldsprache		Englisch
Cobauco	Tastaturklappe		Ja
Sehäuse	Notenablage		Ja
	Klangerzeugung	Klangerzeugungstechnologie	CFX-Sampling
		Sustain-Samples	Ja
(langerzeugung/	Klavier-Klanger- zeugungseffekte	Key-off-Samples	Ja
oices/	zeugungsenekte	Saitenresonanz	Ja
	Polyphonie	Polyphonie (max.)	256
	Voreingestellt	Anzahl der Voices	5
ffekte	Тур	Reverb	Ja
		Anzahl der Songs	10
	Aufnehmen	Anzahl der Spuren	1
ufnahme/		Datenkapazität (max.)	ca. 1,5 MB (ca. 550 KB/Song)
Viedergabe	Wiedergabe	Datenkapazität (max.)	ca. 550 KB/Song
MIDI-Songs)	Voreingestellt	Anzahl der Preset-Songs	50 Preset-Songs, 5 Voice-Demo-Songs
	Determinant	Aufnahme	SMF (Format 0)
	Datenformat	Wiedergabe	SMF (Format 0, Format 1), ESEQ
Aufnahme/	Aufnahme-/Wiedergabe-Länge (max.)		80 Minuten/Song
Viedergabe Audio-Songs)	Datenformat		.wav (44,1 kHz Sample-Frequenz, 16-Bit-Auflösung, Stere
	Allgemeine Bedie-	Metronom	Ja
		Tempo	Ja
		Transponierung	Ja
unktionen	nungselemente	Stimmung	Ja
		Skalentyp	7
		I. A. Control (Intelligente Akustiksteuerung)	Ja
Speicherung	Interner Speicher		ca. 1,5 MB (Aufnahmekapazität + externe Songs)
	Externes Gerät		USB-Flash-Speicher (optional)
Anschlussmög- lichkeiten	Anschlüsse	MIDI	IN/OUT
		Kopfhörer	PHONES x 2
		AUX IN	[L/L+R] [R]
		AUX OUT	[L/L+R] [R]
		USB TO DEVICE	Ja
	USB TO HOST		Ja
erstärker und	Verstärker		(40 W + 40 W) x 2
autsprecher	Lautsprecher		(16 cm + 1,9 cm) x 2
Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör		Bedienungsanleitung, Netzkabel, Filz-Tastaturabdeckung Sitzbank (je nach Region mitgeliefert oder als Zubehör) Anwender-Registrierungsformular für Ihr Yamaha-Produkt Filzstreifen x 3, "50 greats for the Piano"

^{*} Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.


Optionales Zubehör

Kopfhörer	HPF-160

Index

A	L	U
Anschlagempfindlichkeit15	Lautstärke	USB TO DEVICE23, 28
Audio-Aufnahme21	Gesamtlautstärke10	USB TO HOST27
Audio-Song18	Metronomlautstärke14	USB-Flash-Speicher
Aufnehmen21	Liste der Demo-Songs13	User-Song 18
AUX IN27	Liste der Meldungen30	
AUX OUT28	Local Control ON/OFF29	V
	Löschen25	Voice
В		Voice-Demo-Song
Backup26	M	Voice-Liste
Beat14	Metronom14	voice Liste
Zeac	MIDI27, 29	10/
•	MIDI Basics5	W
C	MIDI Reference5	Wartung 32
Computer-related Operations5	MIDI-Aufnahme21	Werckmeister 17
	MIDI-Song18	Wiedergabe
D	Mitteltönige Stimmung17	Alle 19
Dämpferpedal11		Audio-Songs 18
Display8	N	Demo-Song
Dispiny		MIDI-Songs 18
-	Notenablage9	Zufall 19
E	_	_
Equal17	0	Z
Externer Song18	Optionales Zubehör33	Zeichencode
	•	Zubehör 5
F	Р	
Fehlerbehebung31	-	
Formatieren	Pedal	
(USB-Flash-Speicher)24	PRECAUTIONS6 Pure Major17	
	Pure Minor17	
G	Pythagorean17	
- -	1 y magoreum	
Gesamtlautstärke10	n	
	R	
Н	Rauschsperre28	
Halbpedal11	Reverb	
Half Pedal Point	Rücklauf20	
(Halbpedal-Punkt)11		
Hz (Hertz)16	8	
	Schnellvorlauf20	
1	Skala17	
I.A. Control (Intelligente	Song18	
Akustiksteuerung)12	Song-Kategorie18	
Initialisierung26	Stimmung16	
initiansierung20	Stromversorgung9	
V		
K	T	
Kirnberger17	Technische Daten33	
Kopfhörer12	Tempo13–14	
Kopieren24	Tonhöhe16	
Kurzbedienungsanleitung35	Transponierung16	
	Transponierung10	

Kurzbedienungsanleitung





Yamaha Global Site http://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

Manual Development Department © 2011–2015 Yamaha Corporation

Published 01/2015 POAP*.*-**C0 Printed in China

WZ13580